



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- دستگاه می بایست بر روی میز مخصوص به ارتفاع ۰/۵ متر قرار گیرد.
- دستگاه بایستی در شرایط دمایی ۲۳ درجه و رطوبت ۵۰٪ قرار گیرد.