



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- دستگاه بر روی زمین با شرایط محیطی دمای ۲۳ درجه و رطوبت ۵۰٪ قرار می گیرد.
- ورودی و خروجی آب بایستی نزدیک دستگاه باشد.