

# دزیتر محیطی RMS 101

مدل دیواری و آویزان از سقف



گهرت  
پهلوهنجر بعث  
(دانش بنیان)  
شهرت: ۵۰۳۳۶



## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل میباشد:

- ۱- از ضربه های مکانیکی در حمل و نقل باید جلوگیری شود.
- ۲- محدوده دمایی دستگاه بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد است.
- ۳- دستگاه ضد آب و ضد ضربه نیست.