

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱-بدلیل راه اندازی اولیه کمپرسور نیاز به جریان لحظه ای زیادتری دارد حتی المقدور از رابت استفاده نشود و یا از رابتهای مروب استفاده گردد

۲-حتی المقدور کنار دستگاه از قرار دادن اون و کوره و دستگاه هایی که تولید حرارت دارند جلوگیری شود