

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه اتاقک تست دما و رطوبت:

1- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب بپرهیزید.

2- رطوبت محیط آزمایشگاه حداقل تا 40٪ مجاز می باشد.

3- هنگام کار با دستگاه دمای آزمایشگاه از 18-24 درجه سانتی گراد باشد.

4 - هیچگاه از برق ژنراتور داخلی برای دستگاه استفاده نکنید .

5 - حتماً از پریز برق با اتصال زمین استفاده کنید .

6 - دستگاه باید در مکانی قرار گیرد که کاملاً دارای سطح مسطح باشد.

7- از قرار دادن دستگاه بر روی سطوحی که باعث لرزش آن میشوند خودداری

نمایید.

8- از گذاشتن دستگاه در مسیر مستقیم جریان هوا بپرهیزید.