

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- از ضربه های مکانیکی شدید در حمل و نقل باید جلوگیری شود .
- محدوده دمایی دستگاه بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد است.
- دستگاه ضدآب نیست.



اداره پروژه سرویس‌های  
آرسانان انرژی اتمی ایران



Accredited Inspection Body  
تایید صلاحیت شده  
شماره  
Flag NACI/181127-03  
کد اعتبارات



معاونت فنی و آتششای غیرمخرب انرژی اتمی  
بازرسی نئوی و آتششای غیرمخرب ایران



اداره تأیید صلاحیت  
از شرکت ملی گاز ایران

