

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

اگرچه نیاز به نصب و راه اندازی ندارد اما رعایت موارد زیر در هنگام نگهداری یا قبل از استفاده از آن به افزایش عمر قطعات کمک زیادی می نماید.

در اینجا به چند نکته در این مورد اشاره می کنیم:

✓ محیط های کثیف یا همراه با گرد و خاک برای نگهداری یا تمیز کردن قطعات مناسب نیست.