



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ برق شهری برای دستگاه موجود باشد.
- ✓ دستگاه به واسطه محافظ به برق وصل گردد.
- ✓ از آب دیونیزه به عنوان سوخت استفاده شود.
- ✓ محل قرارگیری دستگاه کاملاً تراز باشد.
- ✓ دستگاه در محل خشک، به دور از حرارت و شعله و دارای تهویه مناسب نصب شود.