

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه به شرایط خاصی برای نصب و راه اندازی نیازی ندارد. با وجود حساسیت اپتیکی و نویز محیط، حتی به میز اپتیکی نیز نیازی نیست و دستگاه طوری طراحی شده که حداقل نویزهای محیط را حذف کند.