شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

1-قبل از نصب دستگاه ، اطمینان حاصل کنید که تمام قطعات و لوازم مورد نیاز برای نصب در دسترس باشد.

2-دستگاه را در محل مناسب قرار داده و به برق متصل کنید.دستگاه حتما باید در اتاقکی مسقف نزدیک به خط لوله پساب نصب شود.

3-برق دستگاه دارای ارت 220 ولت، 50 هرتز، 5 آمپر، با مدار محافظ شده و usp نیاز است.

باتشکر واحد فنی

شرکت پکو