



(پیوست چهارم: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی)

- ۱- قبل از نصب دستگاه ، برق تغذیه اصلی را بررسی نمایید که مطابق مشخصات فنی باشد.
- ۲- بعد از انتقال و نصب ، دستگاه را روشن نمایید
- ۳- محل نصب باید تراز باشد و دستگاه را تراز نمود
- ۴- فاصله از دیوار ۲۰ سانتی متر و از طرفین به دلیل تهویه هوا ۵/۰ متر از هر طرف باز باشد.
- ۵- محل مناسب برای نصب دستگاه اتاقی است که شرایط تهویه مناسبی داشته باشد و دستگاه نزدیک وسایل گرمایی قرار نگیرد، یا مستقیماً نور خورشید از پنجره به دستگاه تابیده نشود.
- ۶- از نزدیکترین پریز برق جهت تغذیه دستگاه استفاده نمایید.