

## شرایط محیطی لازم :

۱. دمای هوا : ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
۲. محل قرار گیری: سطح صاف و تراز بودن دستگاه
۳. قبل از نصب دستگاه برق تغذیه اصلی را بررسی نمایید که مطابق مشخصات فنی باشد.
۴. بعد از انتقال و نصب دستگاه ۱ الی ۲ ساعت بعد دستگاه را روشن نمایید.
۵. محل نصب باید تراز باشد و دستگاه را تراز نمود
۶. فاصله از دیوار ۲۰ سانتی متر و از طرفین به دلیل تهویه هوا ۰/۵ متر از هر طرف باز باشد.
۷. محل مناسب برای نصب دستگاه اتاقی است که شرایط تهویه مناسبی داشته باشد و دستگاه نزدیک وسایل گرمایی قرار نگیرد، یا مستقیماً نور خورشید از پنجره به دستگاه تابیده نشود.
۸. از نزدیکترین پریز برق جهت تغذیه دستگاه استفاده نمایید.