



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور- نزدیکی به پریز برق ارت دار  
محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه و رطوبت زیر 80 درصد