

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

- عدم تابش نور مستقیم خورشید
- کامپیوتر با سیستم عامل XP-7
- عدم رطوبت بالا ، گرد و خاک
- برق تک فاز ۲۲۰ ولت و حد امکان دارای سیم ارت