

شرایط محیطی نصب دستگاه انکوباتور یخچالدار لیتری

شرایط نصب

- . این دستگاه باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار گیرد، و دمایی معمولی اتاق باید بین درجه سانتی گراد نگهداشته شود.
- . دستگاه را به طور ثابت روی میز آزمایش قرار دهید. پشت آن باید دیوار فاصله داشته باشد.

