

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی: این دستگاه بر روی میز آزمایشگاه قرار میگیرد و شرایط دما و رطوبتی مرسوم در آزمایشگاه ها برای آن مناسب می باشد.

شرایط دما	دمای محیط
شرایط رطوبت	۰ تا ۶۰ درصد
برق ورودی	۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

فضای مورد نیاز: حداقل فضای مورد نیاز با توجه به ابعاد و شرایط دستگاه:

حداقل فضای مورد نیاز	۳۰*۳۰*۳۰ سانتیمتر
----------------------	-------------------

نصب و راه اندازی: این دستگاه نیازی به نصب و راه اندازی ندارد. با اتصال دستگاه به برق و روشن کردن آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. توصیه میگردد کاربر قبل از استفاده دستور العمل استفاده از دستگاه را مطالعه نماید.



لوپ برنر ( Loop Burner )