

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه

برای نصب دستگاه وجود یک اتصال زمین مناسب ضروری می باشد. سیم نارنجی رنگ خارج شده از پایین دستگاه سیم اتصال ارت می باشد که باید به یک زمین خوب وصل باشد. و مکان این اتصال باید محکم باشد. سیم خارج شده بالایی مربوط به پروب می باشد. که در شکل زیر مشخص شده است.



پس از اتصال سیم ارت دستگاه آماده روشن کردن می باشد.