

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- ✓ دمای 0 الی 45 درجه سانتی گراد
- ✓ اتاق آزمایشگاه بدون گرد و غبار
- ✓ اتاق آزمایشگاه به دور از کابل‌های فشار قوی، ادوات قدرت، موتور و منابع تولید کننده نویز
- ✓ میزان رطوبت تا 50%