



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

محل نصب باید دارای رطوبت پایین باشد. از نصب تجهیزات در محیط های مرطوب یا در نزدیکی منابع آب یا دیوارهایی که نم دار هستند اجتناب کنید. نفوذ آب و رطوبت به دستگاه علاوه بر ایجاد خرابی می تواند برای کاربر خطر برق گرفتگی را به همراه داشته باشد.

زیر سازی محل نصب دستگاه

قبل از نصب دستگاه از نرمال بودن دامنه ولتاژ تغذیه اطمینان حاصل نمایید. اعمال هرگونه ولتاژ غیر مجاز با نوسانات زیاد می تواند به دستگاه آسیب برساند و آن را از شمول گارانتی خارج نماید.