

شرکت نانوزیست صنعت اهورا (سهامی خاص)

شرایط محیط نصب دستگاه

حتما قبل از نصب فیزیکی دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. قبل از نصب دستگاه باید توجه داشته باشید که محیط کار با دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

- سطح نصب محکم، تمیز و خشک باشد.
- شرایط مناسب زیست محیطی فراهم باشد.
- محل نصب از تهویه مناسب برخوردار باشد.
- مراحل نصب دستگاه به صورت زیر است:

اتصال کابل پاور به منبع ولتاژ (پریز برق) و ورودی ولتاژ دستگاه

اتصال کابل ارت (در صورت اطمینان از سالم بودن ارت کابل برق ورودی می‌توانید این کابل را متصل نکنید، البته با توجه به عدم رعایت درست سیستم ارت در کابل کشی ساختمان‌ها در ایران، پیشنهاد می‌شود ارت این محل را به محل مناسبی متصل نمایید.)

هشدار: قبل از روشن کردن دستگاه اتصال ارت دستگاه به صورت دقیق انجام شود. حتما دقت شود که عدد اندازه گرفته زیر ۰/۵ اهم باشد.