




شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگه داری دستگاه تست پواسان :



۱. میز متناسب با ابعاد دستگاه و ارتفاع مناسب با پایه های قابل تنظیم جهت گرفتن لقی پایه ها
۲. رعایت فاصله ی منطقی بین دستگاه با دستگاه های جانبی و یا دیوارهای مجاور و پشت دستگاه ، به گونه ای که سرویس کار و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشد .
۳. رطوبت کمتر از ۵۰٪ رطوبت بالای هوا موجب کاهش عمر دستگاه می شود.
۴. دمای مطلوب ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد.
۵. در صورت نیاز اتصال دستگاه به PC و یا پرینتر استفاده از میز مناسب ضروری می باشد.

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خیابان ۲۴ متری انقلاب - خیابان نیستان - نیستان ۱ - مرکز رشد واحد سبزوار - اتاق ۳۰۴

تلفن : ۰۵۱۴۴۶۶۴۷۰۸۸ - ۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

همراه : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳ - ۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱

وب سایت : www.smst-hakim.ir پست الکترونیک : smst_hakim@yahoo.com