

بسمه تعالی

شرایط محیطی نصب ، راه اندازی و نگهداری

<ul style="list-style-type: none">• برق تکفاز 220 ولت 50 هرتز	منبع انرژی
<ul style="list-style-type: none">• فضای نصب حداقل به میزان 1/5 برابر ابعاد دستگاه• عدم برخورد با سایر تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خصوصا مایعات و رطوبت• نیاز به میز آزمایشگاهی• عدم قرارگیری طولانی در زیر نور مستقیم خورشید• عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای 50 درجه سانتیگراد	فضای آزمایشگاهی
<ul style="list-style-type: none">• عدم لوله کشی به سیستم لوله کشی	تاسیسات