

شرایط محیط کاری برای نانوجابجاگردستی

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح نانوجابجاگردستی ضروری است:

- جابجاگر نباید به مدت طولانی در محیط‌های با رطوبت بالا قرار گیرد.
- جابجاگر نباید تحت اثر نواسانات شدید و یا دائمی و ضربه قرار گیرد.
- قطعات سوار شده بر روی جابجاگر نباید وزنی بیش از ۵۰۰ گرم داشته باشند.
- ابعاد قطعات سوار شده باید به گونه‌ای باشد که جابجاگر را از حالت طبیعی و تعادل خود خارج نکند و نباید گشتاوری به میزچه متحرک وارد شود.
- دمای کاری جابجاگر بین ۰ درجه تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد است.