

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- 4- از آنجا که این دستگاه در آزمایشگاه های فوتونیک کاربرد دارد لذا محیط باید تاریک باشد.