

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه فرسینج مخروطی (مزرعه‌ای) اتوماتیک

- صفحه نمایش دستگاه فرسینج مخروطی اتوماتیک حساس به ضربه است. از این رو حمل با احتیاط و نگهداری مناسب از آن برای جلوگیری از وارد شدن ضربه ضروری است.

- قسمت های الکترونیکی این دستگاه در برابر تماس با مایعات آسیب پذیر بوده و جلوگیری از ورود مایعات به درون محفظه قطعات الکترونیکی توصیه می شود.

- نگهداری در محیط هایی با درجه حرارت کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۹۰ درصد برای حفظ کارایی بهتر دستگاه توصیه می شود.