

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی منبع تغذیه HVPS-P

۱. سطح میز توان تحمل وزن دستگاه را دارا باشد .
۲. شرایط محیطی مکان انتخابی مناسب باشد (حرارت ایده آل برای منبع تغذیه 40C – 0می باشد و رطوبت بین ۰% – ۶۰% باشد .
۳. دستگاه های نویز پذیر تا فاصله ۱ متری نزدیک دستگاه نباشد .
۴. تجهیزات ایمنی جهت محافظت از برق گرفتگی لحاظ شود .
۵. نصب منبع تغذیه نباید بر جریان هوا و شرایط محیطی تجهیزات تاثیری بگذارد .
۶. سعی شود کلیدها و سیم های منبع تغذیه از بدنه دستگاه جدا باشد .