

شرایط محیطی نصب و اطلاعات نگهداری

نام محصول : دستگاه تست پایداری در برابر نور خورشید مدل UFT 340

شرایط نصب

- دستگاه بایستی در محیط آزمایشگاهی با شرایط دما و رطوبت کنترل شده ۲۳ درجه سانتی گراد با ترانس ۲ درجه و رطوبت ۵۰ درصد با ترانس ۵ درصد نصب و عملیاتی گردد.
- برای طول عمر بیشتر قطعات الکترونیکی و مکانیکی هوای آزمایشگاه بایستی عاری از گرد و خاک باشد.
- میز و یا سکوی قرارگیری دستگاه بر روی ان بایستی بدون لرزش و Stable باشد.
- تغذیه مصرفی دستگاه بایستی ۲۲۰ ولت تکفاز با پایداری ولتاژ و بدون قطعی برق مداوم باشد.
- در صورت امکان از نصب دستگاه در مقابل تابش نور مستقیم خودداری نمایید.

شرایط نگهداری

- دستگاه بایستی هر ساله توسط پرسنل شرکت آزمونگر کیفیت سامان مورد سرویس قرار گیرد.
- در صورت بروز هرگونه ایراد فنی دستگاه تنها با پرسنل فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
- سیستمهای مکانیکی دستگاه نیاز به روغنکاری و گریسکاری نداشته و در صورت نیاز این امر توسط پرسنل این شرکت صورت میپذیرد.
- تمیز نگه داشتن سطوح بیرونی دستگاه بصورت ماهانه با محلولهای غیر اسیدی و خورنده توصیه میگردد.
- برای کنترل میانی نیروی اندازه گیری شده توسط لودسل با آویزان کردن وزنه کالیبره به فک بالا میتوان از دقت عملکرد دستگاه بصورت ماهانه اطمینان حاصل نمود.