

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

سانتریفیوژ باید در یک محل مناسب که تراز است نصب شود.

قبل از استفاده از سانتریفیوژ روتور را کاملاً چک کنید تا از بالانس بودن و قرارگیری صحیح آن مطمئن شوید.

در هنگام کار سانتریفیوژ هیچ شخص یا دستگاهی یا ماده‌ی خطرناکی نباید در فاصله‌ی 300 میلی متری از آن باشد (استاندارد EN/IEC 61010-2-020)

روتور قطعات سیستم تعلیق و لوازم جانبی‌ای که دارای ترک، زنگ زدگی، خوردگی و صدمات مکانیکی هستند یا طول عمر آنها به اتمام رسیده است، به هیچ وجه نباید استفاده شوند.

اگر بدنه سانتریفیوژ آسیب دیده باشد به هیچ عنوان نباید از دستگاه استفاده کرد.

اتصالات الکتریکی محل نصب سانتریفیوژ مطابق با استاندارد و ایمن طراحی شده باشند.

محل نصب:

فقط استفاده در داخل آزمایشگاه

ارتفاع:

تا بالاتر از 200 متر ارتفاع از سطح دریا

دما:

0 تا 40 درجه سانتی‌گراد

رطوبت:

80 درصد تا 30 درجه سانتی‌گراد و اگر دما تا 40 درجه بصورت خطی بالا رود حداکثر رطوبت به 50 درصد کاهش می‌یابد