

شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :

- دمای محیط : 5°C تا 35°C
- رطوبت محیط : ۳۵٪ تا ۹۵٪
- نمونه ها باید هم وزن بوده و حتما مقابل هم در روی روتور قرار داده شود؛ در غیر این صورت، Unbalance شده و خطراتی در پی دارد.
- نمونه ها باید به صورت جفت در روتورها قرار داده شوند
- دستگاه را به آرامی روشن و خاموش نمایید.
- هیچ گاه در هنگام چرخش، درب دستگاه سانتریفیوژ را باز نکنید
- دارای سیستم حفاظت اتصال بدنه .

