



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

۱. کلیه اجزا در دمای  $-20$  تا  $+60$  درجه سانتی گراد قابل استفاده می باشد.
۲. کلیه اجزا قابلیت نگهداری و کار در بازه رطوبتی  $0$  تا  $95$  درصد را دارا می باشند.