

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی تانک ها

- 1- از اسید و قلیای قوی پرهیز شود.
- 2- تانک pH خنثی طراحی شده است.
- 3- تانک باید در سطح تراز استفاده شود.
- 4- دمای 4-60 درجه سانتیگراد برای استفاده بهینه تانک مناسب می باشد.
- 5- بعد از پایان کار با اب مقطر شست و شو شود.