

## دستگاه جابه‌جا کننده خطی موتوریزه MLD-JOJ/1

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری :

- محل نصب دستگاه باید فاقد ارتعاش باشد .
- نرم‌افزار دستگاه بر روی سیستم های رایانه مختلف قابلیت نصب دارد .
- صفحه متحرک قادر است اجسامی تا وزن ۵ کیلوگرم را جابه‌جا نماید .

