



## شرایط محیطی برای راه اندازی و استفاده

دستگاه: مینی انکوباتور پرتابل شرکت فروزان زیست فناوران

مدل: FZF MINI-INCUBATOR -0 2

دمای اتاق یا آزمایشگاهی که دستگاه در آن قرار داده می‌شود، باید در دمای معمول آزمایشگاه ( ۲۲ درجه سلسیوس) تنظیم شود و نوسانات دمایی کمتر از ۵ درجه سلسیوس باشد.

