

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست شکنندگی به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در

طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنترل برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد

۵- فضای کافی جهت قرارگیری فلاسک نیتروژن مایع در کنار دستگاه