



نوران حسگر صبا

Nouran Heshgare Saba

سهامی خاص

شرایط محیطی نصب و نگهداری

شرایط محیطی نصب و راه اندازی ماژول لیزر دایود به شرح ذیل می باشد.

دستگاه باید در محلی نصب شود که ارتعاشات شدید و یا ضربه به آن وارد نشود.

دستگاه در محلی با اتصال به زمین مناسب وصل شود.

در هنگام استفاده از دستگاه، از اتصال کاربر به زمین اطمینان حاصل شود.