

Qeshm Voltage

موبایل ربات هوشمند سولار
QV-SR



موبایل ربات هوشمند سولار

مجموعه فوق ترکیبی از بخش مکانیک و الکترونیک می باشد که هر دو بخش مستلزم مراقبت و نگهداری می باشد ، در بخش مکانیک میبایست کلیه تجهیزات هر 3-4 ماه از لحاظ عملکرد ، خوردگی ، زنگ زدگی و بررسی شوند ، در بخش الکترونیک نیز می بایست سنسورها ، موتورها سروو ها و ... را با ارسال دستورات تست به ربات با برنامه ارایه شده ان چک و بررسی شوند .

1 - قبل از اینکه بخواهید با ربات کار کنید خواهشمند است ابتدا برنامه تست را اجرا کنید و تمامی موارد را چک و تست نمایید.

- 2- قبل از راه اندازی ربات را در مکانی مناسب به دور از ناهنجاری های زمین قرار دهید.
- 3- قبل از استارت از عمل کرد درست قطعات و سنسور ها اطمینان حاصل کنید.
- 4- در هنگام روشن بودن ربات فاصله مناسب تا آن حفظ شود (حداقل 100 سانتی متر)
- 5- در صورت بروز مشکل در عملکرد ربات ، دکمه توقف روی ربات یا در نرم افزار را بفشارید.
- 6- هرگز در صورت بروز مشکل در ربات سعی نکنید با دستانتان آن را کنترل کنید.
- 7- ربات را (بیش از زمان مورد نیاز جهت شارژ) اکیدا در معرض گرما (بیش از 25 درجه) یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

گارانتی:

گارانتی (خدمات ضمانت) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان، ارسال نمونه سورس های برنامه ربات ، و ... بمدت یکسال میباشد، خدمات پس از فروش بمدت 5 سال در قبال پرداخت هزینه ها میباشد.

ضمانتنامه ارائه شده شامل موارد ذیل نمی باشد :

- ✚ صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی خورنده، گردوغبارشدید، رعدوبرق، حوادث طبیعی، ضربه واستفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکرشده دردفترچه راهنمای ربات
- ✚ صدمات ناشی از له شدگی بدنه در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای بیش از حد یا ضربه به دستگاه
- ✚ دستگاه هایی که دستکاری شده اندو یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.
- ✚ هر نوع دستکاری ویا آسیب در هولوگرام های نصب شده برروی ربات.
- ✚ موادمصرفی شامل گارانتی نمیباشد.
- ✚ تغییر سیم بندی ربات .
- ✚ باز کردن ربات
- ✚ هرگونه تغییر در بردها و سیم بندی و نرم افزارهای داخلی دستگاه
- ✚ بارگذاری برنامه های نادرست در ربات و یا ارسال دستورات نادرست به آن که موجب آسیب رساندن ربات به خود گردد
- ✚ استفاده نادرست از دستگاه یا خارج سازی آن از استانداردهای تعیین شده در دفترچه راهنمای دستگاه.