

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- دقت شود دستگاه اون بازه دمایی قابل کنترل +۵ از محیط تا ۲۰۰ درجه یانٹیگراد میباشند. در صورتیکه دمای محیط بالاتر از دمای درخواستی کنترل دستگاه باشد امکان پذیر نمیباشد
- ۲- در صورت قرار دادن مواد دارای بخارات سمی و مضر حتما دریچه اگزاس را کاملا باز نموده و توسط نصب لوله به اگزاست که در پشت دستگاه قرار دارد به بیرون هدایت شود
- ۳- دقت شود اجسام و یا مواد مورد آزمایش را حد اقل با فاصله دوسانتیمتر از بدنه استیل قرار داده شود
- ۳- دقت شود حدالمقدور سطح قرار گرفتن دستگاه تراز باشد .
- ۴- دقت شود نوسانات برق خارج از گارانتی میباشند در صورت وجود رفع گردد