



شرکت فنی مهندسی لیزر پرتو پردازش مواد تهران

شرایط محیط نگهداری، نصب و راه اندازی اتاق تمیز

۱- شرایط دمایی:

دمای محیط در محل نصب لازم است بالاتر از منفی ۴۰ درجه سانتیگراد و کمتر از مثبت ۶۰ درجه باشد.

۲- رطوبت محیط:

لازم است رطوبت محیط نصب اتاق تمیز خیلی بالا نباشد. حساسیت نسبت به رطوبت محیط برای عملکرد مناسب اتاق تمیز ضرورت دارد. لازم است رطوبت محیط نصب اتاق تمیز خیلی بالا (بیش از ۸۰٪) نباشد. رطوبت های بالا ممکن است به عملکرد مناسب اتاق تمیز آسیب برساند.

۳- ارتعاشات محیطی

ارتعاشات در محیط نصب اتاق تمیز نباید خیلی بالا باشد، البته حساسیت این تجهیزات نسبت به ارتعاش و لرزش محیط عملکرد اندک است ولی در بلند مدت ممکن است لرزشهای محیطی پدیده به عملکرد مناسب اتاق تمیز آسیب برساند.