

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱-دقت شود دستگاه اون بازه دمایی قابل کنترل +۵ از محیط تا ۲۰۰ درجه یانٹیگراد میباشد. در صورتیکه دمای محیط بالاتراز دمای درخواستی کنترل دستگاه باشد امکان پذیر نمیشد
- ۲-در صورت قرار دادن مواد دارای بخارات سمی ومضر حتما دریچه آگراس را کاملا باز نموده وتوسط نصب لوله به آگراست که در پشت دستگاه قرار دارد به بیرون هدایت شود
- ۳-دقت شود حدالمقدور سطح قرار گرفتن دستگاه تراز باشد .
- ۴-دقت شود نوسانات برق خارج از گارانتی میباشد در صورت وجود رفع گردد