

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد.

- این دستگاه یک دستگاه رومیزی بوده و با توجه به ابعاد دستگاه نیازمند فضای ۴۰ سانتی متر مورد نیاز است.
- پریز های برق محل نصب بایت ارت دار باشد.
- فضای کاری آزمایشگاه باید به نحوی باشد که اختلالی در کیفیت فعالیت ها، برنامه های کنترل کیفی ، ایمنی دستگاه و سرویس های مراقبت ایجاد نشود.
- دستگاه باید در محیط ایمن و قابل اعتماد نگهداری شده و شرایط محیطی دیگر مانند نور ، دما ، میزان رطوبت ، الکتریسیته ، تهویه ، آب ، زباله و دفع آن باید به نحوی باشد که در حفظ امنیت دستگاه و کیفیت فعالیت ها و نتایج، اختلال ایجاد نکند و چنانچه لازم باشد .
- نظافت فضاها و وسایل باید مناسب بوده و در صورت لزوم دارای دستورالعمل باشد.