

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- در هنگام اتصال انواع کانکتور به جهات، علامت ها و طریقه نصب آنها دقت شود.
- در اتصال الکتریکی پین ها به نوع چینش آنها، ورودی و خروجی بودن، تغذیه و سیگنال بودن دقت کافی را داشته باشید چراکه اتصال اشتباه ممکن است باعث آسیب جدی دستگاه گردد.
- میز محل استفاده بدون لرزش و نوسان باشد.
- از قرار دادن دستگاه زیر باران و نور شدید و محل داغ خودداری نمایید.
- دمای کاری بهینه دستگاه بین ۵ تا ۴۵ درجه سانتی گراد می باشد.
- بسته به کارهای مختلف مدت زمان warm up آن متفاوت خواهد بود. بنابراین بطور کلی زمانی در حدود ۱۰ دقیقه برای پایداری دمایی آن در نظر بگیرید.