

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

۱. از ریختن هرگونه مایعات روی دستگاه خودداری فرمایید.
۲. از قرار دادن دستگاه در تابش مستقیم آفتاب برای طولانی مدت خودداری فرمایید.
۳. از وارد آمدن هرگونه ضربه به دستگاه خودداری فرمایید.
۴. دستگاه در بازه دمایی $+5$ تا $+45$ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
۵. از اتصال هرگونه کانکتور خارج از موارد تحویلی شرکت به دستگاه پرهیز کنید.
۶. دستگاه در محیط با رطوبت بالای 80% قرار داده نشود.