

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

۱. نور محیط می بایست بسیار کم باشد
۲. محل قرار گیری اسکندر و میز چرخان می بایست بدون لرزش باشد.