

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه پاندول هوایی

جهت نصب و راه اندازی دستگاه پاندول هوایی تجهیزات زیر مورد نیاز می باشد:

- کامپیوتر دارای پورت سریال یا اترنت
- نرم افزار MATLAB نسخه ۲۰۰۹ به بالا، نصب شده بر روی سیستم
- منبع تغذیه با قابلیت آمپر دهی تا ۸ آمپر

شرایط محیطی برای کار و نگهداری دستگاه نیز به صورت زیر می باشد:

محدوده کاری	شرایط محیطی
۱۱.۱ volt	ولتاژ کاری
۱۴۰ watt	توان مصرفی
5 to 40 °C	دمای کاری
%۹۰ >	رطوبت