

**شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری
دستگاه اسپکترومتر**

40 C°-10 C°	دمای محیط
%80-10	رطوبت نسبی محیط
5v(usb)	ولتاژ مورد نیاز