



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آسیاهای میله ای و گلوله ای به شرح ذیل است:
  - ۱- برق سه فاز برای موتور سنگ شکن باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه ۱/۵ متر باشد.
  - ۲- حداقل فاصله مجاز سنگ شکن از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
  - ۳- در صورتی که سنگ شکن در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید کف محل استقرار آسیا حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
  - ۴- در صورتی که استانداردهای محل نصب شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، سنگ شکن باید در اتاق جداگانه نصب شود.
  - ۵- توصیه می شود در صورتی که آسیا به صورت خشک کار کند در بالای آن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار تعبیه شود.

