

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- استفاده در کنار ماشین های دوار و مناطق ناامن
- 40 to 125°C محدوده دمای عملکرد