



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه

ایرفلو

(Airflow)

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

- ۱- محیط سرپوشیده و تمیز (عدم وجود گرد و غبار) باشد
- ۲- داشتن مخزن هوای پرفشار در محل نصب
- ۳- هوای ورودی به دستگاه باید خشک بوده و کمینه رطوبت و روغن را داشته باشد.
- ۴- برق ۲۲۰ ولت
- ۵- محیط مسطح و بدون شیب
- ۶- حداقل محیط مورد نیاز ۸ مترمربع
- ۷- سطح حداقل تحمل وزن ۳۰۰ کیلوگرم در هر مترمربع را داشته باشد.

تعمیرات و نگهداری دوره ای

لازم است تا بصورت دوره‌ای، اقدامات زیر صورت پذیرد :

- ۱- به صورت ماهانه، تست نشتی مسیر دستگاه آزمون بر اساس دستورالعمل ذکر شده صورت پذیرد. لازم به ذکر است که نشتی جریان از محل نازل‌های صوتی تا مخزن آزمایش دارای اهمیت فراوان است.
- ۲- به صورت ماهانه، از صحت عملکرد شیرهای پنوماتیک اطمینان حاصل کرد. بدین معنی که در موقع بسته بودن نشتی نداشته باشند و در صورت باز بودن، به صورت کامل باز شده باشند.
- ۳- به صورت سالانه، سنسورهای دما و فشار باید در مراکز کالیبراسیون معتبر کالیبره شوند. مقادیر کالیبره بدست آمده برای هر سنسور باید مطابق دستورالعمل وارد برنامه HMI شود.

پیشران شتاب سحاب

 02166168252

 info@sahabpishran.com

 www.sahabpishran.com