

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

( تغذیه (power) دستگاه 9-36vdc می باشد، در صورت بالا رفتن ولتاژ مدار محافظ داخلی عمل کرده و باعث سوخته شدن فیوز داخلی می گردد.

(۲) دقت شود فاصله بین سنسور و نمایشگر بیشتر از 50m متر نشود و برای فواصل دورتر باید از کابل شیلددار استفاده شود. در صورت امکان کابل رابط سنسور و نمایشگر از نوع شیلددار باشد ( جهت جلوگیری از نویز)