

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

### ۱. شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- دمای محیط: ۲۰+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا ۴۰٪
- شوک: ۰/۵ rms g
- نوسانات برق: تا ۱۰ درصد
- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- کنتور برق تک فاز ۱۵ آمپر
- چاه ارت به مساحت یک مترمربع در عمق ۶ متر

### ۲. شرایط محیطی لازم برای نگهداری:

- دمای محیط: ۲۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا ۴۰٪

صفحه: ۱ از ۱

تهران، اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی  
سیتی، مجتمع میلاد، بلوک ۳، طبقه ۳، واحد ۱۲  
تلفکس: ۲۲۴۶۴۲۵۰ - ۲۲۴۸۰۵۱۱